

**Rastrel de madera tecnológica**

Se utilizan como estructura donde atornillar las lamas de revestimiento NeoLack o NeoFront. Se fijan a la pared mediante taco de impacto o cola de PU, con una distancia de 35cm entre ejes, con la parte lijada del rastrel contra la pared.

**Cuña de nivelación**

Se emplea para calzar y aplomar los rastreles. Se fijan con cola de PU cada 50 cm aprox. bajo el rastrel.

**Lama de revestimiento tecnológico NeoLack/NeoFront**

Se fijan a los rastreles mediante tornillería, solapando unas sobre otras. Una vez montado la tornillería queda oculta. Se recomienda contrapear las lamas.

**Perfil L madera tecnológica**

Se fija con tornillería a la parte superior y laterales o esquinas una vez fijadas las lamas. Se recomienda avellanar el taladro para que la tornillería quede insertada en la pieza.

